


# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## машинки для удаления катышек SCARLETT SC-921

### Описание.

1. Резервуар для сбора катышек.
2. Защитная крышка.
3. Защитная металлическая сетка.
4. Выключатель.
5. Корпус.
6. Отсек для батареек.



### Важные меры безопасности.

- Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения корпуса.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не используйте машинку как станок для бритья.
- Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека.
- Не используйте прибор для очистки ворсистых, плюшевых и махровых тканей.
- Не пользуйтесь прибором в ванных комнатах и около воды.
- Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
- **ВНИМАНИЕ!** Упаковочный материал может представлять опасность для детей.

### Подготовка к работе.

- Выньте машинку из упаковки.
- Перед эксплуатацией прибора, необходимо снять защитную крышку с очищающей поверхности.
- Откройте отсек для батареек, потянув крышку отсека вниз по стрелке.
- Вставьте батарейку типа "D", соблюдая полярность.
- Закройте отсек до щелчка.

### Эксплуатация.

- Для того, чтобы включить машинку, установите переключатель "Вкл./Выкл." в положение "I", чтобы выключить – в положение "0".
- Одежду, которую необходимо почистить, размещайте на гладкой ровной поверхности.

### Хранение и уход.

- Регулярно очищайте ёмкость от катышков.
- Не размещайте прибор вблизи горячих предметов.
- Храните машинку для очистки трикотажа в сухом месте.
- Протрите поверхность корпуса влажной тканью, используя жидкое чистящее средство, а затем - сухой тканью.
- Не используйте для чистки прибора абразивные вещества.
- Снимите защитную крышку и открутите металлическую сетку.
- Аккуратно извлеките нож и очистите его щёткой из комплекта.
- Установите нож на место и соберите машинку.
- Используйте прибор только для очистки трикотажных изделий.
- Не используйте прибор для очистки кожаных изделий.

### Технические характеристики.

Электропитание: 1x1.5В "D" (LR 6)

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

### **Срок службы прибора не менее 3-х лет.**

*С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.*